

IP Phone 1120E / IP Phone 1140E. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Отличие моделей IP Phone 1120E и IP Phone 1140E:

- IP Phone 1140E IP имеет двенадцать программируемых клавиш, IP Phone 1120E – четыре;
- IP Phone 1140E IP имеет встроенный bluetooth модуль.



1. Клавиша копирования. Используется для копирования номера входящего вызова в персональную директорию из других списков.

2. Клавиша Меню. Нажатие Клавиши Меню обеспечивает доступ к меню IP Phone 1120E / 1140E:

- Опции телефона:
 - настройка громкости;
 - настройка контрастности;
 - выбор языка (возможен выбор русского языка);
 - формат даты / времени;
 - диагностика дисплея;
 - тон нажатия кнопок;
 - инфо о телефоне;
 - диагностика;
 - выбор режимов журнала;
 - тип звонка;
 - таймер;
 - микрофон / наушники;
 - изменение названий функциональных клавиш;
 - формат отображения имени.
- Работа с паролем;
- Вход в виртуальный офис.

3. Клавиша Выхода. Нажатие клавиши выхода обеспечивает выход из прикладной программы, при этом состояние текущих сеансов связи не изменяется.

- 4. Клавиши управления громкостью.** Обеспечивает регулировку громкости для трубки, головной гарнитуры, громкоговорителя, звонка или громкоговорящей связи. Для увеличения громкости нажмите на клавишу справа, для уменьшения громкости нажмите на клавишу слева.
- 5. Mute.** Вызывает выключение микрофона, при этом мигает индикатор отключения микрофона рядом с клавишей Mute. Повторное нажатие на клавишу вызывает включение микрофона. Эта клавиша относится ко всем режимам работы телефонного аппарата.
- 6. Handsfree.** Активизирует режим громкоговорящей связи. Этот режим индицируется свечением светодиода.
- 7. Headset.** Позволяет ответить на вызов с использованием головной гарнитуры или переключиться на гарнитуру. Нажатие клавиши **Headset** 2 раза на IP Phone 1140E инициирует включение bluetooth.
- 8. Hold.** Нажатие этой клавиши переводит активную линию на удержание. Нажатие клавиши линии рядом с мигающим символом (линия на удержании) возвращает линию в активное состояние.
- 9. Expand to PC.** Зарезервирована для использования в дальнейших модификациях.
- 10. Клавиша «Отбой».** Используется для завершения вызова.
- 11. Directory.** Обеспечивает доступ к справочной информации:
- личный каталог;
 - список звонивших;
 - список исходящих вызовов;
 - изменение режима защиты.
- 12. Shift.** Программируемая клавиша, может использоваться для переключения между двумя функциями, либо для доступа к дополнительным линиям.
- 13. Голосовая почта.** Используется для доступа к голосовой почте.
- 14. Клавиша навигации.** Используется для перемещения по меню и спискам, инициируемым на дисплее.
- 15. Клавиша Ввода.** Используется для подтверждения выбора пунктов меню. В большинстве случаев можно использовать вместо программной клавиши выбора.
- 16. Программные клавиши функций (с самомаркировкой).** Четыре контекстно-зависимые самомаркирующиеся программируемые клавиши. Располагаются под дисплеем, предназначены для конфигурирования различных функций телефонного аппарата.
- 17. Программируемые клавиши (с самомаркировкой).** Предназначены для программирования линий или функций аппарата, располагаются слева и справа от дисплея. IP Phone 1120E имеет четыре программируемые клавиши, IP Phone 1140E – двенадцать. Для каждой программируемой клавиши IP Phone 1140E можно сконфигурировать две функции или линии (DN), переключаемых нажатием клавиши Shift
- 18. Светодиод 1.** Индикатор активации функции программируемых клавиш.
- 19. Светодиод 2.** Индикатор голосовых сообщений и входящих вызовов.