Настройка GSM-шлюза AllVoip для работы с FreeCall

Если у вас еще нет учотной записи FreeCall, то получит ее можно следующим образом:

Для получения учетной записи:

- 1. Скачать и установить программу Free Call по адресу: http://www.freecall.com/en/download.html;
- 2. Запустить программу Free Call и создать нового пользователя. В нижней части окна программы должно появиться сообщение: «Клиент подключен/The client is logged on»;
- 3.Запомнить имя пользователя и пароль;
- 4. Закрыть программу. Для этого щелкнуть мышью по значку программы, расположенному в нижнем правом углу экрана, и выбрать **«Выход/Exit»** в появившемся меню;
- 5.Приступить к настройке GSM-шлюза.

Все настройки GSM-шлюза AllVoip производятся только через вебинтерфейс (доступ по умолчанию <u>http://192.168.0.100</u>). Для конфигурирувания шлюза рекомендуется использовать Internet Explorer. После подключения к шлюзу необходимо пройти авторизацию (Рис. 1), для этого вам надо ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию username = voip, password = 1234).

Login VolP				
Enter your username and password to login				
	VoIP server			
Username	voip			
Password	****			
	Login Clear			

Рис.1

Далее нам необходимо настроить сетевой интерфейс шлюза. Переходим во вкладку **Network** → **WAN Settings** (Рис. 2.) Выбираем тип подключения в поле IP Type (статический адресс, DHCP, pppoe) и настраиваем интерфейс согласно выбранному типу, после чего нажимаем на кнопку «Submit» и сохраняем настройки. Шлюз перезагрузится. Подключаемся к шлюзу используя уже новый IP-адрес.

<u>Mobile Voip</u>		V
Dial Lan To Mobile Settings		Yo
Mobile		I
Status		ľ
Fwd Settings		N
SMS Agent		c
Network		Г
Status		Γ
SNTP Settings		N
Slave Setting		
SIP Settings		I
Service Domain		τ
Codec Settings		F
Codec ID Setting		
DTMF Setting		
RPort Setting		
SIP Reenoneee		

WAN Settings

ou could configure the WAN settings in this page.

WAN Setting	
ІР Туре	● Fixed IP ○ DHCP Client ○ PPPoE
Master IP	192.168.1.120
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.166
DNS Server1	192.168.1.166
DNS Server2	168.95.1.1
MAC	00037e0030bd
PPPoE Setting	
User Name	
Password	
	Submit Reset

Рис. 2.

Далее переходим во вкладку SIP Settings -> Service Domain. Справа вверху находися выпадающее меню, где написано написано «Mobile 1» (Рис. 2). Каждый Mobile соответствует одному каналу в шлюзе. Следовательно, для настройки канала 1 выбираем в меню «Mobile 1», для настройки канала 2 — «Mobile 2» и так далее в зависимости от количества каналов в шлюзе.

Итак, в открывшейся вкладке «Service Domain Settings» (Рис. 2), в выпадающем меню выбрано «Mobile 1», и доступны для настроек формы «Realm 1» и «Realm 2» и «Realm 3». Следовательно, на 1 канал можно настроить до трех SIP-аккаунтов. Для настройки в форме «Realm 1» необходимо выбрать или установить:

Active: - ON

Display name - вводим любое имя;

User Name - зарегистрированное имя пользователя;

Register Name - зарегистрированное имя пользователя;

Register Password – пароль;

Domain Server - вводим sip.voiparound.com;

Proxy Server - вводим sip.voiparound.com;

Outbound Proxy - оставляем пустым



Route		
Mobile		
Network		
SIP Settings		
Service Domain Codec Settings Codec ID Setting DTMF Setting RPort Setting SIP Responses Other Settings		
NAT Transform		
Update		
System Authority		
Save Change		
Reboot		

Service Domain Settings

Mobile 1		
Realm 1 (Default)		
Active:	• ON O OFF	
Display Name:	<Любое_имя>	
User Name:	<Имя_пользователя>	
Register Name:	<имя_пользователя>	
Register Password:	••••	
Domain Server:	sip.voiparound.com	
Proxy Server:	sip.voiparound.com	
Outbound Proxy:		
Status:	Registered	
Realm 2		
Active:	ON OFF	
Display Name:		
User Name:	×	
Register Name:		
Register Password:	2	
Domain Server:		
Proxy Server:		
Outbound Proxy:		
Status:	Registered	

Для настройки 2, 3, 4 ...8 каналов нужно настроить «Mobile 2», «Mobile 3», «Mobile 4» ... «Mobile 8» во вкладке **SIP Settings -> Service Domain**.

Если у вас четырех или восьми канальный шлюз, то для корректной работы третьего и выше каналов вам необходимо настроить шлюз для работы со STUN сервером. Делается это следующим образом:

Если у шлюза есть выход в интернет, то необходимо чтобы в настройках WAN был указан корректный DNS сервер. Далее переходим в раздел **Nat Transform** \rightarrow **STUN Settings** (Рис. 4) В этом разделе, в поле STUN Server, указан сервер **stun.xten.com** (Рис. 5) по умолчанию. Меняем его на **stun.voiparound.com**. Аналогично настроить «Mobile 1,2», «Mobile 3,4», «Mobile 5,6», «Mobile 7,8» (Рис. 5).

NAT Transform	
STUN Setting	
Updato	
New Firmware	
Default Settings	





Рис. 5