

## www.satcom.ws

Продажи. Подключение. Доставка по всему миру Тел. +7 495 7907870



#### Примечание:

Информация для экспортеров

Данный продукт подпадает под действие экспортных правил и законов США. Правительство США может ограничить экспорт или реэкспорт данного продукта для определенных лиц или стран.

Ограничение ответственности

Данный документ составлялся максимально правильно и полно, насколько это было возможно. Ни одна из компаний не несет ответственности за возможно содержащиеся здесь ошибки. Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Логотипы Iridium, Iridium OpenPort являются собственностью компании Iridium.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	1.1.
Об Инструкции	1.1.
Термины	1.1.
Документы	1.1.
2. Безопасность	2.1.
Предупреждения	2.1.
Опасность радиочастотного излучения	2.1.
3. Обзор	3.1.
Iridium Satellite Communications	3.1.
Компоненты терминала Openport	3.1.
Детали, поставляемые установщиком	3.1.
4. Установка	4.1.
Материалы и инструменты	4.1.
Выбор места установки Внешнего Оборудования	4.1.
Препятствия вокруг Внешнего Оборудования	4.2.
Интерференция сигнала вокруг Внешнего Оборудования	4.3.
Крепежный кронштейн Внешнего Оборудования и мачта	4.5.
Установка Внешнего Оборудования	4.6.
Заземление Внешнего Оборудования	4.7.
Выбор места установки Внутреннего Оборудования	4.8.
Установка Внутреннего Оборудования	4.9.
Подключение внешних кабелей к Внутреннему Оборудованию	4.10.
Активация SIM карты	4.11.
Настройка компьютера	4.12.
Конфигурирование ПК и сети	4.13.
5. Начальное Конфигурирование Системы	5.1.
Конфигурирование системы	5.1.
Обновление ПО	5.8.
6. Тестирование системы	6.1.
7.Обучение клиента	7.1.
8.Базовая диагностика	8.1.
Web- интерфейс спутникового терминала	8.1.
9.Возможные неисправности	9.1.
В доступе отказано	9.3.

## 1. Введение

	Благодарим Bac за покупку терминала Iridium Openport. Iridium является	
	единственным глобальным провайдером спутниковой связи,	
	предоставляющим услуги по передаче голоса и данных с полным покрытием	
	земной поверхности, включая океаны, авиационные маршруты и даже	
	полярные регионы. Терминал Iridium Openport предоставляет	
	одновременную надежную голосовую связь и услугу передачи данных со	
	скоростью до 128 кбит /сек. в реальном времени по спутниковой сети Iridium	
	из любой точки земного шара.	
Об Инструкции	В данной инструкции предоставлена полная информация по	
	использованию терминала Iridium Openport, включая следующую:	

- Запуск системы
- Как совершать исходящие и входящие голосовые вызовы
- Как передавать данные по сети Интернет
- Системное администрирование
- Возможные неисправности

# Термины АДЕ-Внешнее Оборудование, Антенна ВДЕ-Внутреннее Оборудование, Абонентский интерфейсный терминал

**ISU-** Абонентское Оборудование (Спутниковый Терминал: ADE+BDE)

**POTS-** Плоская Старая Телефонная Система

**SIM-** СИМ карта

**PSU-**Блок Питания

**Provisioned**-термин, обозначающий, что СИМ карта активирована для передачи голоса и данных. Активация производится компанией предоставляющей услугу связи (компанией Iridium).

## 2. Безопасность

#### Предупреждения

#### Внешнее и Внутреннее Оборудование должно устанавливаться

профессиональным специалистом, имеющим необходимую квалификацию в установке морского электронного оборудования и антенн. Нарушение данных предостережений, предупреждений на оборудовании или в этой инструкции ведет к нарушению правил безопасности по дизайну , производству и правильному использованию данного оборудования. Внимательно следуйте всем предостережениям по безопасности. Неправильная установка может привести к травме или неработоспособности профессиональный оборудования. Только специалист, имеющий необходимую квалификацию установке морского электронного В оборудования и антенн может снимать инсталляционную крышку на Внутреннем Оборудовании.

Iridium Satellite LLC не несет никакой ответственности в случае неисполнения покупателем этих требований и неправильной установки оборудования.

#### !ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внутреннее Оборудование имеет электропитание, которое может стать причиной травмы, в случае если оборудование будет отрыто или не заземлено. Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что оборудование заземлено и ни при каких условиях не открывайте или демонтируйте Внутреннее Оборудование.

#### ОСТОРОЖНО!

Внешнее Оборудование излучает радиоволны, которые потенциально опасны. Когда система включена, персоналу необходимо находиться не ближе 1 метра от антенны(см. Опасность Радиочастотного Излучения).

Рисунок



Опасность Внешнее Оборудование является источником потенциально опасного радиочастотного излучения. Во избежание риска для персонала излучения рекомендуется соблюдать следующие дистанции между людьми и антенной во время работы системы.

Персонал должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от Внешнего Оборудования, а установщики должны разместить антенну таким образом, чтобы обеспечить данное минимальное расстояние.

#### Рисунок



Описание	Минимальное расстояние до
	антенны
Зона в пределах от 0° до 180°	1 метр
в вертикальной плоскости	

## 3. Обзор

### Iridium Satellite Communications

Спутниковая группировка Iridium состоит из 66 спутников, находящихся

на низкой околоземной орбите (LEO), связанных между собой и работающих, как полностью объединённая сеть, надёжность которой поддерживают многочисленные запасные спутники, тоже находящиеся на орбите. Iridium имеет шлюзы в Аризоне, на Гаваях и дополнительные центры телеметрии, мониторинга и контроля на Аляске, в Канаде и Норвегии. Спутниковая группировка Iridium крупнейшая в мире.





#### Компоненты

Терминала

Внешнее Оборудование

### **Openport**

#### Рисунок



Внешнее Оборудование (ADE) обеспечивает связь между Внутренним Оборудованием (BDE) и спутниками Iridium. ADE автоматически находит и следит за спутниками Iridium.

#### Внутреннее Оборудование

#### Рисунок

3.3.



СИМ карта, кнопка сброса и кнопка вкл/выкл находятся под крышкой

#### **2.**Внутреннее Оборудование (BDE)

Внутреннее Оборудование (BDE) представляет собой модем, к которому подключаются телефоны и компьютеры. Одновременно может поддерживать три телефонных соединения (POTS) через разъемы RJ-11 и одно соединение по передаче данных через порт Ethernet.

#### 3. Кабель ADE/BDE(в комплект поставки входит 20м или 50 м кабель)

Экранированный кабель соединения ADE и BDE имеет водозащищенное соединение с ADE.

#### 4. Блок питания переменного тока

Блок питания переменного тока (PSU) обеспечивает электропитанием BDE.

#### **5.**РОТЅ Трубки(не показаны)

2 трубки POTS включены в комплект поставки : телефон капитана, устанавливаемый на мостике и телефон команды , созданные для быстрого доступа к услугам связи для экипажей.

#### 6. СИМ карта

СИМ карта активируется перед началом работы системы и обеспечивает доступ к телефонным линиям и линиям передачи данных.

#### 7. Кабельные стяжки (не показаны)

Служат для крепежа кабелей.

#### 8.Крепежный кронштейн

Служит для крепежа антенны к монтажной мачте

**Детали, 1. Монтажная мачта:** используется для установки антенны в

Поставляемые вертикальном положении, требует дополнительного укрепления при сильной

Установщиком ветровой нагрузке(см. раздел 4. Крепежный кронштейн Внешнего

Оборудования и мачта).

**2.Кабель Ethernet:** используется, если необходимо обеспечить передачу данных. Максимальная длина: 50 метров.

**3.Крепеж:** 4 болта М10 (длина зависит от кронштейна. Необходимо, чтобы было 15-20 мм резьбовое зацепление с Антенной). 3 болта М4( с фланцевой головкой или дополнительными шайбами, длина зависит от кронштейна).

Спецификация Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +70°С

## 4.Установка

**Материалы и** Перед началом установки убедитесь в том, что Вы приготовили все материалы

Инструменты и инструменты и они не повреждены во время транспортировки. Вам понадобятся следующие основные инструменты:

- Шлицевая и крестовая отвертки
- Электродрель •
- Кусачки •
- Рожковые и накидные гаечные ключи
- Молоток и кернер
- Липкая лента, метчик или карандаш •
- Клещи для зачистки проводов и клещи для обжима кабельных • наконечников
- Инструмент для установки коннекторов
- Настольный ПК

Выбор места установки Внешнего Оборудования

### ОСТОРОЖНО!

Внешнее Оборудование излучает радиоволны, которые потенциально опасны. Когда система включена, персоналу необходимо находиться не ближе 1 метра от антенны (см. Опасность Радиочастотного Излучения).

Правильное размещение антенны является очень важным для обеспечения наилучшего качества связи между Абонентским Оборудованием (ISU) Iridium и спутниковой сетью. Следуйте данным правилам:

- Препятствия: Для беспрепятственного обеспечения приема и передачи • спутникового сигнала антенна не должна ничем быть блокирована.
- Интерференция от радара: Энергия радара может перегрузить антенну. Монтируйте антенну над радаром и вне зоны прохождения луча радара. Не монтируйте антенну на одном уровне с радаром.
- Монтажная поверхность должна быть достаточно широкой для размещения основания антенны, плоской с перепадом по уровню + 1° и достаточно крепкой для того, чтобы выдержать вес антенны (11 кг) и сильную вибрацию.
- Расположение: с целью уменьшения уровня РЧ излучения на персонал антенна должна находиться выше зоны их доступа (см. Безопасность: Опасность Излучения)

 
 Препятствия вокруг
 Для получения наилучшего качества связи со спутниковой сетью Iridium

 Внешнего
 необходимо обеспечить беспрепятственное прохождение сигнала во всех

 Оборудования
 направлениях. При выборе места расположения антенны во внимание должны приниматься 2 вида препятствий: металлические и верхние части конструкций.

 Потеря сигнала (дБ) будет тем больше, чем ближе препятствие находится к

потеря сигнала (дь) оудет тем оольше, чем олиже препятствие находится к антенне. В приведенной ниже таблице показана зависимость между размером препятствия и расстоянием между препятствием и антенной и величиной потери сигнала.

#### Рисунок

Беспрепятственный вид на небо во всех направлениях



Диаметр препятствия	Расстояние до	Потеря Сигнала,
	препятствия	дБ
0,2 м	< 2 m	2
	< 4 m	1
0,4 M	< 9 m	2
	< <b>31</b> M	1
0,6 м	< 22 M	2
	< 75 m	1
0,8 M	< 40 m	2
		1
1,0 м	< 65 m	2
		1

Интерференция	Радары кораблей и высокомощные передатчики могут являться причиной
сигнала вокруг	интерференции сигналов. Во избежание возможной поломки ADE и
Внешнего	ухудшения его характеристик антенна должна монтироваться как можно
Оборудования	дальше от указанных устройств. Также антенна должна находиться подальше
	от других устройств, могущих стать причиной интерференции, таких как

другие терминалы систем Iridium и Inmarsat. Приведенные ниже диаграммы и таблицы дают представление о том,

насколько минимальные расстояния будут зависеть от конкретных характеристик передатчика, а также от отражений от матч, палуб и других объектов, находящихся вокруг ADE. Приведенные таблицы позволят избежать поломки, но не обязательно достаточны для правильной работы оборудования.

#### Таблица 4.2. Минимальное расстояние до Радаров X-Диапазона и С- Диапазона

Радары Х-Диапазона (~3 см /10 ГГц) и С-Диапазона(4-8 ГГц)			
Мощность Радара	Мин.расстояние при 15°	Мин.расстояние при 60°	
	вертикальном разделении	вертикальном разделении	
0-10 КВт	0,8 м	0,4 м	
ЗОКВт	2,4 м	1,2 м	
50КВт	4,0 м	2,0 м	

#### Таблица 4.3. Минимальное расстояние до Радаров S-Диапазона

Радары S-Диапазона (~10 см /3 ГГц)		
Мощность Радара	Мин.расстояние при 15°	Мин.расстояние при 60°
	вертикальном	вертикальном
	разделении	разделении
0-10 КВт	0,4 м	0,4 м
ЗОКВт	1,0 м	0,5 м
50КВт	2,0 м	1,0 м

**Важно:**Вертикальное разделение в 15° всегда необходимо для любого радара.

Система	Минимальное расстояние
УВЧ	5,0 м
ВЧ	5,0 м
Inmarsat	Мин. 10,0 м. Inmarsat может вызывать
	интерференцию у оборудования Iridium на
	расстояниях до 60,0 м в зависимости от
	относительного расположения спутников
Другие антенны Iridium (единичное	2,0 м
усиление)	
Другие Терминалы Iridium Openport	6,0 м
GPS	10,0 м , если находится в той же
	горизонтальной плоскости, что и ADE
Compass	Около 1,0 м

Таблица 4.4. Минимальное расстояние до прочего Коммуникационного и Навигационного оборудования

Крепежный кронштейн После выбора места монтажа ADE необходимо выбрать крепежный Внешнего Оборудования кронштейн и мачту. При их выборе надо руководствоваться

и мачта

- следующими факторами:
  - Весом антенны( 11 кг)
  - Размером антенны (Высота: 230 мм, Диаметр: 570 мм)
  - Резонансом

Монтажный кронштейн и мачта должны держать вес антенны. Наиболее важный фактор при выборе монтажной мачты —не прочность, а резонанс. Аэродинамическая сила в диапазоне 0-10 Гц при скорости ветра до 96-108 км/ч будет вызывать вибрацию ADE.

В зависимости от ветровой нагрузки мачты определенных диаметров и длин будут иметь естественную тенденцию к вибрации. Минимизировать потенциал к вибрации и разрушению ADE можно путем тщательного подбора диаметра и длины мачты, которая выдержит ожидаемые погодные условия, с которыми судно наверняка встретится. Во избежание резонанса рекомендуем принять во внимание следующее:

- Минимальный диаметр мачты: 60,3 мм
- Минимальная толщина стенки мачты: 3,2 мм
- Резонанс

При скорости ветра 160-180 км/ч (ураган силой 12 баллов) неподдерживаемая длина должна быть уменьшена до 1 м. Возможно использование более длинных мачт при условии использования растяжек.



### Установка Внешнего

Оборудования

Существует несколько способов установки ADE. Установка ADE зависит

- от конструкции судна. Следуйте данным базовым этапам:
  - Определите место крепления для ADE. Если необходимо просверлите/вырежьте отверстие для протягивания кабеля в месте, на котором предстоит крепление ADE.
  - Укрепите монтажную мачту на плоскую поверхность. Если используется монтажный фланец, нанесите герметик между фланцем и монтажной поверхностью, чтобы избежать протечек и коррозии.
  - Подсоедините ADE/BDE кабель к разъему антенны. Устраните натяжение кабеля.
- Рисунок 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 5.3. 4.3. 5.3. 4.3. 5.3. 4.3. 5.3. 4.3. 5.3. 4.3. 5.3. 4.3. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.
- Прикрутите монтажный кронштейн к антенне.

**Примечание:** Конфигурации монтажа могут различаться в зависимости от упомянутых факторов(например: расположение, выбор мачты). При монтаже кронштейна убедитесь в следующем:

- Болты М10 имеют 15-20 мм резьбовое зацепление с антенной
- Кабель ADE/BDE может быть подключен к разъему в центре антенны
- Отверстие на антенне не закрыто
- Рекомендуется, чтобы после монтажа все названия остались видны

Монтаж кронштейна к антенне:

**Важно!**Ввиду немалого веса ADE рекомендуется проводить работы двум людям для безопасности манипуляций и правильной установки всей конструкции.

**А.**Подключите к антенне кабель ADE/BDE

Б.Вкрутите болты М10 в антенну

В. Прикрутите монтажный кронштейн в монтажной мачте

**Примечание:** При необходимости подгоните заземляющий кабель между точкой крепления заземления на ADE и настройкой судна.

Заземление	Контакт заземления обеспечивает защиту от наводок молнии и не служит
Внешнего	для целей безопасности пользователя или защиты ADE от телефонной
Оборудования	сети(так как это предусмотрено в BDE).Использование этого соединения
	должно быть рассмотрено как часть общего заземления и схемы
	При монтаже кабеля заземления с обеих сторон наконечника кабеля должны
	использоваться шайбы с насечкой, так чтобы одна шайба находилась под
	головкой болта М10,а вторая под металлическим основанием антенны.

Силиконовая смазка или шовный герметик должны быть нанесены между всеми контактирующими поверхностями, а также все соединения должны быть защищены водостойким покрытием (самоамальгамирующаяся пленка или термоусаживаемый чехол) во избежание попадания влаги на металлические поверхности.

Выбор места	Внутреннее оборудование (BDE) должно быть расположено в пределах 50м
установки	от антенны и установлено на плоской вертикальной поверхности разъемами
Внутреннего	вниз таким образом, чтобы избежать попадания посторонних предметов или
Оборудования	воды.

Стена должна быть способна удержать вес 1,35 кг и иметь достаточно места для монтажа оборудования (250мм х 190 мм х 55 мм).

Должно быть достаточно места для размещения следующих кабелей:

- Кабель питания
- ADE/BDE кабеля
- Ethernet кабеля для передачи данных
- Телефонных трубок( максимально 3 штук)

Кабели, подключаемые к BDE (например: кабель питания, антенный кабель)должны быть прикреплены к корпусу BDE подвесами для снятия натяжения кабеля. Также рекомендуется устранить натяжение кабеля снаружи. Кабели, подключаемые к порту передачи данных и голосовым портам должны иметь внешние подвесы для устранения натяжения.

Ток питания BDE может быть переменным или постоянным. Параметры для подключения блока питания переменного тока следующие: 110-240В, 50-60Гц. Для питания постоянным током необходимо два провода плюс заземление номиналом 12 или 24В, постоянная потребляемая мощность 50Вт, в пике при включении до 80Вт в течение 25 секунд.

Если возможно, используйте прилагаемый кабель при подключении БП переменного тока к источнику тока. В противном случае используйте стандартный IEC кабель с вилкой, подходящей для данной страны. Двухсторонний коннектор должен быть подключен к контактам «+» и «-», находящимся под инсталляционной крышкой BDE.

При питании от постоянного тока установщик должен иметь подходящий кабель (2 провода+заземление) для подачи номинального напряжения 12/24В (мин.11В, макс.32В), постоянная потребляемая мощность 50Вт, в пике при включении терминала до 80Вт в течение 25 секунд. Прилагаемый к блоку питания переменного тока коннектор должны быть установлен на положительный и отрицательный провода . Двухсторонний коннектор должен быть подключен к контактам «+» и «-», находящимся под инсталляционной крышкой BDE. Провод заземления должен быть подключен к контакту заземления под инсталляционной крышкой BDE.

Установка	Установите BDE после выбора подходящего места.
Внутреннего	1. Разметьте 3 точки для крепежных винтов, используя шаблон в конце
Оборудования	Инструкции. BDE устанавливается разъемами вниз. Используйте
	прилагаемый шаблон для сверления крепежных отверстий.

2.Просверлите отверстия и нарежьте резьбу под крепежные винты M4 с буртиком.

Примечание: Могут быть использованы другие винты или комбинация винтшайба. Буртик должен подходить к 4,5 мм отверстию.

3.Удерживая BDE, прикрутите его к стене.

4.Снимите крышку СИМ карты, удерживая ее.

5.Установите переключатель Вкл/Выкл ( ON/OFF) в положение Выкл(OFF).

6.Снимите инсталляционную крышку BDE в левом нижнем углу терминала(удерживая крышку и винт)

7.Подсоедините кабели под крышкой:

А. Подключите питание( переменного или постоянного тока) к коннектору питания BDE, используя при этом прилагаемые подвесы для устранения натяжения кабеля. Индикатор питания должен загореться оранжевым цветом.

Б. Подключите кабель ADE-BDE , используя при этом прилагаемые подвесы для устранения натяжения .

8.После проверки надежности соединения кабелей и подвесов, закройте инсталляционную крышку и зафиксируйте ее винтом.



 Подключение внешних
 Порты для подключения кабеля передачи данных и телефонных

 кабелей к Внутреннему
 трубок находятся на нижнем торце терминала. Там находится 1 порт

 Оборудованию
 для передачи данных(помечен как «data») и три порта для

подключения телефонных трубок (помечен как «Voice 1», «Voice 2», «Voice 3»).



Вставьте СИМ карту

Рисунок

4.6.



Передвиньте фиксатор



СИМ карта

Трубки подключаемые к голосовым портам RJ-11 терминала должны поддерживать POTS. Порт передачи данных обеспечивает Ethernet подключение по протоколам 10BaseT |100BaseT посредством коннектора RJ-45 подключенного как MDI-X (Интерфейс, зависящий от передающей среды с перекрестным соединением). Если BDE подключается к порту входящего потока Ethernet хаба и свитча, то необходимо использовать кросс-кабель. Порт передачи данных должен быть активирован для доступа в Интернет. Индикатор порта должен гореть зеленым.

**Примечание:** Согласно базовым требованиям к сетям Ethernet максимальная длина кабеля от Ethernet оборудования до ADE не должна превышать 100 метров. Если был использован стандартный 50-ти метровый кабель соединения ADE и BDE, то длина кабеля передачи данных от BDE до Ethernet оборудования не должна превышать 50 метров.

Подключение дополнительного оборудования к BDE:

**Примечание**: Для возможности работы с портом передачи данных и голосовыми портами СИМ карта должна быть активирована и установлена в BDE.

1.Подключите дополнительное оборудование к соответствующим портам (ПК к порту передачи данных, телефонные трубки к портам «Voice 1», «Voice 2», «Voice 3»).

2.Убедитесь в том, что кабели подключенные к BDE имеют внешние подвесы для устранения натяжения.

3.Установиет СИМ карту и передвиньте фиксатор.

4.Включите переключатель Вкл/Выкл (ON/OFF) в положение Вкл(ON). Индикатор питания должен загореться зеленым, индикатор СТАТУС должен помигать красным несколько секунд и затем загореться оранжевым.

5. Установите обратно крышку СИМ карты.

### Активация Для доступа к сети Iridium необходимо установить в BDE активированную

SIM карты СИМ карту. После активации СИМ карты Сервис Провайдером клиент получит доступ к свободной полосе частот и необходимому количеству голосовых линий. Например: Всего доступно три телефонных линии, но клиенту необходима только одна из них, после активации системы будет доступна только одна телефонная линия.

Для добавления или удаления телефонных линий необходимо связаться с сервис провайдером. После того как Сервис Провайдер добавил или удалил голосовые линии терминал автоматически обновит информацию на СИМ карте во время следующего соединения с сетью.

**Примечание:** Если СИМ карта удалена или не зафиксирована все голосовые вызовы и передача данных немедленно прекратятся. СИМ карта должна быть снова установлена и зафиксирована передвижным фиксатором на держателе СИМ карты, после этого терминал надо выключить и снова включить для повторной активации.

Настройка Внутренняя структура компьютерной сети зависит от потребностей клиента.

Компьютера

Спутниковый терминал способен обеспечить подключение как одиночного компьютера, так и целой сети Ethernet. Порт передачи данных обеспечивает Ethernet подключение по протоколам 10BaseT |100BaseT посредством коннектора RJ-45 подключенного как MDI-X (Интерфейс, зависящий от передающей среды с перекрестным соединением).

Если BDE подключается к порту входящего потока Ethernet хаба и свитча, то необходимо использовать кросс-кабель. Порт передачи данных должен быть активирован для доступа в Интернет. Индикатор порта должен гореть зеленым.



Хаб или Свитч

#### Конфигурирование Настройка сети спутникового терминала

#### ПК и сети

Внутренняя структура компьютерной сети зависит от потребностей клиента. Спутниковый терминал способен обеспечить подключение как одиночного компьютера, так и целой сети Ethernet. Порт передачи данных обеспечивает Ethernet подключение по протоколам 10BaseT 100BaseT посредством коннектора RJ-45.

Если BDE подключается к порту входящего потока Ethernet хаба и свитча, то необходимо использовать кросс-кабель. Порт передачи данных должен быть активирован для доступа в Интернет. Индикатор порта должен гореть зеленым.

#### Одиночный компьютер

- Подключитесь напрямую к порту передачи данных BDE
- Используйте Ethernet кабель прямого подключения
- Настройте компьютер для статической конфигурации ( см. подробности настройки ПК на базе Windows для статической конфигурации).

#### Компьютерная сеть

- Подключите свитч, хаб или роутер к порту передачи данных BDE, используя кросс-кабель.
- Подключите компьютеры к свитчу Ethernet, хабу или роутеру (Примечание: Сеть будет делить один и тот же спутниковый канал сети Iridium, чем больше устройств, тем меньше ширина канала на одно устройство).
- В зависимости от того как сконфигурирована бортовая локальная сеть вы можете назначить или не назначить спутниковый терминал в качестве DHCP сервера для DNS запросов (см. следующий пункт )

#### Конфигурирование локальной сети

Спутниковый терминал Iridium Openport позволяет конфигурировать локальную сеть через WEB интерфейс при входе с именем «admin», а именно:

- IP адрес
- Маска подсети
- DHCP сервер и перечень используемых IP адресов
- DNS запросы

#### **IP Адрес**

Это IP адрес спутникового терминала на судне. По умолчанию установлен 192.168.0.1. Этот адрес стоит менять только если на судне уже существует локальная сеть , в таком случае Вы можете назначить IP адрес, не используемый в бортовой локальной сети.

#### Маска подсети

Определяет подсеть используемую на судне. По умолчанию установлено 255.255.255.0. Это значение стоит менять только в том случае, когда Вы меняете IP адрес спутникового терминала. Все устройства в сети должны использовать одну и ту же сеть, чтобы иметь возможность связываться в сети.

#### Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер

Автоматически назначает уникальные IP адреса и параметры конфигурации для каждого сетевого устройства, подключенного к спутниковому терминалу. В текущей конфигурации DHCP сервер не активирован.

Примечание: Когда DHCP сервер не активирован подключенные к спутниковому терминалу устройства необходимо будет конфигурировать вручную. В каждом сегменте сети должен быть только один активный DHCP сервер. Ознакомьтесь с вкладкой «Конфигурирование сетевых подключений вручную для Windows».

#### Минимальный и максимальный IP адреса для DHCP

Устанавливает диапазон IP адресов для использования DHCP сервером. По умолчанию: с 192.168.0.2 по 192.168.0.254. Диапазон определяет максимальное число устройств в сети. Максимальный и минимальный адрес должны находиться в одной и той же подсети.

#### DNS запросы

Используются для перевода сетевых имен (например: www.Satcom.ws) в IP адреса необходимые для подключения к устройству. По умолчанию функция не активирована. Спутниковый терминал автоматически направляет DNS запросы на соответствующий DNS сервер.

После смены конфигурации локальной сети и нажатия на кнопку «Обновить конфигурацию IP», спутниковый терминал перезагрузится и примет изменения конфигурации, при этом оборвав любые соединения. После перезагрузки спутникового терминала подключенным сетевым устройствам может понадобиться до 10 минут для автоматической загрузки новых настроек. Во время этой загрузки сетевые устройства могут не иметь возможности связываться со спутниковым терминалом или может происходить дублирование в настройках IP адресов.

При смене настроек локальной сети рекомендуется перезагрузить все сетевые устройства во избежание вышеуказанной проблемы.

**Примечание:** Сетевые настройки могут быть сброшены на заводские по умолчанию с помощью кнопки сброса на BDE. Конфигурирование сетевых клиентов на судне будет различаться в зависимости от операционной системы (OC). Обратитесь к инструкции своей OC или техническую поддержку для получения детальной информации по настройке. Рекомендуется использовать DHCP сервер для автоматического конфигурирования правильных клиентских настроек. Если вы используете эту опцию у клиентов оборудование должно быть настроено на автоматическое конфигурирование. Это самое начало настройки сети.

Если вы используете статическую конфигурацию, то необходимо убедиться в том, что спутниковый терминал является шлюзом по умолчанию и что он находится в одной и той же подсети со всеми устройствами и что каждый сетевой адрес уникален.

#### Настройка ПК на базе Windows для статической конфигурации

В зависимости от потребностей Вашей компьютерной сети может быть необходимым статически присвоить IP адрес компьютеру, напрямую подключенному к терминалу Iridium Openport. Следующие шаги относятся к конфигурированию операционной системы Windows XP, однако они также в общем могут быть применены и для настройки других версий Windows. Для дополнительной помощи в настройке Вашего компьютера для статического подключения свяжитесь, пожалуйста, с Вашим системным администратором.

- 1. Откройте Сетевые Подключения в Панели Управления
- 2. Создайте новое LAN подключение через терминал Iridium Openport. Кликните правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
- 3. Из списка используемых протоколов выберите TCP/IP и кликните Свойства.



 На странице Свойств Интернет протокола TCP/IP выберите Использовать следующий IP адрес: и введите IP адрес, который будет использоваться этим компьютером.

**Примечание:** Этот IP адрес должен отличаться от адреса терминала Openport при этом находиться в том же диапазоне адресов. Например: если y Openport адрес 192.168.0.1(по умолчанию), то у компьютера подключенного к спутниковому терминалу IP адрес должен находиться в диапазоне 192.168.0.x, где x – любое число от 2 до 254.

- 5. Теперь назначьте маску подсети: 255.255.255.0
- 6. Введите IP адрес терминала Openport в поле обозначенном Шлюз по умолчанию.
- 7. И наконец, выберите Использовать следующие адреса DNS серверов и введите адреса DNS серверов предоставленные Вашим Сервис Провайдером в поле Предпочитаемый DNS сервер. Если адрес не предоставлен, используйте IP адрес приведенный ниже.
- 8. Нажмите ОК для закрытия всех окон Свойств.

Рисунок 4.10.	Internet Protocol (TCP/IP) Properties	
Окно Свойств интернет протокола	General You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	
	Detain an IP address automatically      O Use the following IP address:	
	IP address:	192.168.0.2
Маска полсети 🔿	S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
	Default gateway:	192.168.0.1
	<ul> <li>○ D<u>b</u>tain DNS server address automatically</li> <li>③ Use the following DNS server addresses:</li> </ul>	
	Alternate DNS server:	10 . 20 . 20 . 30
		Ad <u>v</u> anced
		OK Cancel

#### Доступ к Сети

Поскольку порт передачи данных активирован и необходимые подключения

оборудования произведены, доступ в Интернет осуществляется простым открытием окна Вашего Интернет браузера. Спутниковый терминал обеспечивают полноценную функциональность при выгрузке и загрузке данных, web-страниц и электронной почты.

**Примечание:** На загрузку или отправку больших файлов или web-страниц, насыщенных графическими объектами будет уходить больше времени.

# 5. Начальное Конфигурирование Системы

Конфигурирование Существует два уровня доступной диагностической информации: базовая и

#### Системы

администраторская. Конфигурирование системы и полная диагностика может осуществляться только системным администратором и требует пароля доступа.

#### Доступ к web-интерфейсу спутникового терминала

1.Подключите ПК к порту передачи данных BDE

2.Откройте web-браузер и введите адрес: <u>http://192.168.0.1</u>

Примечание: Адрес по умолчанию присваивается спутниковому терминалу на заводе изготовителе. IP адрес может быть изменен если на сайте находятся несколько пользователей спутниковых терминалов. Если такая ситуация имеет место, впечатайте новый IP адрес. Чтобы сбросить IP адрес и вернуть адрес по умолчанию (192.168.0.1)нажмите кнопку сброса на BDE.



Кнопка сброса

3.Выберите «Login» для доступа с правами администратора. Введите имя пользователя и пароль назначенный компанией Iridium (по умолчанию имя пользователя и пароль «admin»). Если логин не принят свяжитесь с Сервис Провайдером.





4.Выберите необходимый раздел

**Примечание:** Информация отображенная на web-страницах не обновляется динамически. Для обновления информация обновите страницу Вашего браузера.

#### Выберите один из разделов:

- 1. Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика

### СТАТУС

6							Es			
	····irid	ium				j.	09/06/08   13:3	21:06 admi	n Sign Out	
		status								
>	⊛ status				LE	Ds				
<b>&gt;</b>	⊕ counters	Power	Status	Signal	GPS	Data	Handset 1	Handset 2	Handset 3	
•	<ul> <li>diagnostics</li> </ul>	0	0	Ô	0	0	0	0	0	
>	<ul> <li>configuration</li> </ul>				Signal S	Strength				
<b>&gt;</b>	<ul> <li>admin</li> <li>              password      </li> </ul>	Signal Stren	gth							
					S	IM				
		Installed Errors							yes no	
					G	PS				
		Status Latitude						GPS SPS n	node, fix valid 52:13.970	
		Longitude			Satellite C	onnectio	n		000.00.100	
		Connected							False	
		Access deni	al cause						none	
		Connection	attempts						0	
		Connections	released						0	
		Connections	dropped		Voice	Lines			U	
		Туре			Num	ber			Voice Mail	
		Captain			8816	577700033			no	
		Normal			8816	577700034			N/A	
		Crew			N/A				N/A	

#### Выберите один из разделов:

- 1. Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика
- 4. Конфигурация
- 5. Пароль Администратора

#### Параметры:

- 6. Индикаторы
- 7. Уровень Сигнала
- 8. СИМ
- 9. GPS(Статус, Положение)
- 10. Связь со спутниками
- 11. Голосовые линии

### СЧЕТЧИКИ

<	🖲 🕢 🔂 🕞 http	://192.168.0.1/counters.ssi		• •	Google
Getting Started	Latest Headlines				
• •	: · iridiu	m	09/06/	08   13:21:28	admin   <u>Sign O</u> u
		counters			
			Voice Calls		
<ul> <li>counters</li> </ul>	Total calls	TORCE CARE			
	agnostics	Calls in progress			
	onfiguration	MO call attempts			
admin password	dmin	VIO calls released			
	assword	WT calls connected WT calls connected WT calls released Calls dropped Line 1 last call duration Line 2 last call duration			00:00:0
	1	ine 3 last call duration Total call duration Average call duration			00:00:0 00:00:0 00:00:0
			Data		
	2       	Session established MB Received KB Received 3 Received MB Transmitted			Fal
	1	KB Transmitted 3 Transmitted Total MB Received Total KB Received			
		Total B Received			
		Total KB Transmitted			
			Clear Counters		

#### Выберите один из разделов:

- **1.** Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика
- 4. Конфигурация
- 5. Пароль Администратора

- 6. Статистика голосовых вызовов
- 7. Статистика по передаче данных
- 8. Очистка счетчиков

### **ДИАГНОСТИКА**



#### Выберите один из разделов:

- 1. Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика
- 4. Конфигурация
- 5. Пароль Администратора

- **6.** Полезная диагностическая информация, а именно:
  - IMEI код оборудования
  - МАС адрес и IP адрес
  - Версия ПО и оборудования

### КОНФИГУРИРОВАНИЕ

< <u>-</u>	• » • @ 🛛 🔂 🗅	http://192.168.0.1/configuration.ssi	▼ ► Gregle	9
<b>@</b>	ietting Started 🔯 Latest Headlines			
	···· irid	ium	09/06/08 13:22:02 admin Sign Out	
		configuration		
1→	⊛ status	This page allows configuration of the unit.		
2→	⊕ counters	LAN IP	Configuration	
3->	<ul> <li>diagnostics</li> </ul>	IP address:	192 168 0 1	
		Subnet Mask	255 255 0	
4 / 5 ->	admin	Use as DHCP Server	<b>च</b>	
37	password	Starting IP address:	192 168 0 2	
		Ending IP address:	192 168 0 22	
		Use DNS Forwarding:		
		I anallant	Update IP Configuration	
		Localisat		
		Location:	USA Canada <u>·</u>	
	-		Copyright Iridium Satellite LLC 2008	

#### Выберите один из разделов:

- 1. Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика
- 4. Конфигурация
- 5. Пароль Администратора

- 6. Конфигурирование IP адресов локальной сети
- 7. Конфигурирование локализации

## СМЕНА ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

Рисунок 5.7.	Tridum OpenPort   Change Password - Mozilla Firefox     File Edit Yew Higtory Boolmarks Tools Help							
-		http://192.168.0.1/dhgpasswd.ssi		• 🔺	GI . Google	Q.		
	P Getting Started							
	··· iridi	um	c	9/06/08 13:22:23	admin Sign Out			
	-	change admin pa	ssword					
	status     s	Enter your current passw	ord and new password below					
	counters							
	diagnostics     Gentiouration		change password					
	admin		current password:					
	password		new password:					
			confirm password: minimum password i	ength is 4 characters				
			maximum password la	ngth is 24 characters				
			Chi	ange Password				
				Copyright Irid	ium Satellite LLC 2008			
	Done					1.		
Рисунок 5.8.	OIridium OpenPort   Admin Password C	hanged - Mozilla Firefox				-미×		
		oos nep	ssi	• 🔊	GI . Google			
	P Getting Started							
	iridi	um		13:26:00	admin Sign Out			
		um						
	in chothing	admin password	changed					
	U Status	The Admin password has	been successfully changed.					
	diagnostics							
	admin account							
	password							
				Copyright Irid	lium Satellite LLC 2008			

### Обновление ПО

Для обновления ПО Вам необходимы:

- ПК на базе Windows
- Стандартный Ethernet кабель
- Программа обновления ПО для терминала Openport

Процедура обновления ПО:

- 1. Подсоедините ПК к порту передачи данных терминала Openport
- Откройте браузер и проверьте подключение по адресу 192.168.0.1, который присваивается всем терминалам Openport на заводе изготовителе. Если адрес по умолчанию был изменен ,введите новый IP адрес терминала.
- Если страница Статуса терминала Openport открылась, перейдите к шагу
   В противном случае Вам придется настроить Свойства TCP/IP на Вашем компьютере см. п.4.12. по подробной настройке компьютера
- 4. Кликните два раза по иконке Программы обновления ПО для терминала Openport. Введите IP адрес терминала Openport.

Окно программы обновления ПО	🛃 Iridium OpenPort Terminal Upgrade Tool	
	PC Connection to Unit	
IР адрес <del>→</del>	Units IP address 192 . 168 . 0 . 1	
	Upgrade Unit	
Обновить→	Upgrade	
	Target unit will be upgraded to version A008003	
	About	Exit

5. Для начала процесса обновления в окне программы нажмите кнопку Обновить. Шкала, показывающая ход процесса обновления будет двигаться от 0 до 100.По окончании процесса обновления появится сообщение: «Upgrade successful. Power cycle unit» (Обновление успешно завершено.Перезагрузите устройство.)

🐓 Iridium OpenPort	Terminal Upgrade Tool	×
PC Connection to Unit Units IP address	192 . 168 . 0 . 1	
Upgrade Unit		
Target unit will be upg	Upgrade successful. Power cy raded to version A008003	cie unit.
About		Exit

- Выключите терминал на 10 секунд и затем снова включите. Оставьте питание включенным после перезагрузки во избежание возврата терминала к старой версии ПО.
- 7. Для проверки успешной установки новой версии ПО войдите через webинтерфейс в панель администратора (см. Шаг 2), далее в раздел Диагностика. Версия ПО отображена на этой странице.

## 6. Тестирование Системы

- 1. Проверьте индикаторы :
  - Индикатор питания горит зеленым, питание поступает в BDE и он включен.
  - Индикатор Статус горит оранжевым, BDE и ADE могут связываться между собой
  - Индикатор уровня сигнала горит оранжевым или зеленым , терминал видит спутниковую сеть
  - Индикатор GPS горит зеленым, терминал знает свое местонахождение
- 2. Войдите в web-интерфейс произведите необходимые настройки
- 3. Запустите программу обзора сайта и сохраните результаты.
- 4. Совершите голосовые вызовы с каждой активированной линии. Проверьте голосовую почту с телефона капитана.
- 5. Произведите обмен данными, т.е. откройте web-страницу через интернет браузер. Например: www.Satcom.ws

## 7. Обучение Пользователей

После установки обучите пользователей

- 1. Как включать и выключать систему
- 2. Как совершать голосовые вызовы и выходить в интернет
- 3. Как осуществлять базовую диагностику (Раздел 8. Базовая диагностика)
- 4. Как осуществлять администраторскую диагностику(Раздел 5. Начальное Конфигурирование системы)

## 8.Базовая Диагностика

WEB-Интерфейс Спутникового Терминала

Пользователь имеет доступ в любой странице с заголовком «Базовые».

Конфигурирование системы и полная диагностика может осуществляться только системным администратором и требует пароля доступа. Пользователю доступны следующие Базовые инструменты диагностики и конфигурирования: Доступ к WEB-интерфейсу спутникового терминала: 1. Подсоедините ПК к порту передачи данных BDE.

**Примечание:** IP адрес по умолчанию присваивается терминалу на заводе изготовителе. IP адрес может быть изменен если на сайт вошли сразу несколько пользователей спутниковых терминалов Openport. Если такая ситуация имеет место, впечатайте новый IP адрес. Чтобы сбросить IP адрес и вернуть адрес по умолчанию (192.168.0.1)нажмите кнопку сброса на BDE.

2. Откройте браузер и в адресном окне браузера введите: http://192.168.0.1.

- 4. Выберите интересующий раздел:
  - Базовый Статус
  - Базовые Счетчики
  - Базовая Диагностика

**Примечание:** Информация отображенная на web-страницах не обновляется динамически. Для обновления информация обновите страницу Вашего браузера.

## БАЗОВЫЙ СТАТУС

<	> · @ 🛛 🟠 🗆	http://192.168.0.1/	basic_status.ssi					• 🕞 🖸 • G	oogle	1
P Getting	Started 🗔 Latest Headlines									
	··· irid	ium					09/06/08	13:19:29 gu	est Sign In	
		status								
	. status				LE	Ds				
	<ul> <li>counters</li> </ul>	Power	Statue	Signal	GPS	Data	Handset 1	Handset 2	Handset 3	
	<ul> <li>diagnostics</li> </ul>	O	O		0	O	O	O O	O	
					Signal	Strength				
		Signal Strer	igth						00000	
					s	M				
		Installed							yes	
		Errors							no	
		<b>Chat</b> 14			G	PS		000 000		
		Latitude						GPS SPS n	52:13.927	
		Longitude							000:08.607	
					Satellite C	Connection	n			
		Connected Access den	ial cause						False	
					Voice	Lines			0.545	
		Туре			Num	ber			Voice Mail	
		Captain			881	677700033			no	
		Crew			N/A	577700034			N/A	
							Сору	ight Iridium Sat	lellite LLC 2008	

#### Выберите один из разделов:

- 1. Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика

#### Параметры:

- 4. Индикаторы
- 5. Уровень Сигнала
- 6. СИМ
- 7. GPS(Статус, Положение)
- 8. Связь со спутниками
- 9. Голосовые линии

## БАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ

Рисунок 8.2.



#### Выберите один из разделов:

- **1.** Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика

- 4. Статистика голосовых вызовов
- 5. Статистика по передаче данных

### БАЗОВАЯ ДИАГНОСТИКА

C Iridium OpenPort | Diagnostics - Windows Internet Explorer



1→

## $2 \rightarrow 3 \rightarrow$



#### Выберите один из разделов:

- 1. Статус
- 2. Счетчики
- 3. Диагностика

#### На странице представлена:

- Полезная диагностическая информация, а именно:
  - IMEI код оборудования

-DX

←4

- МАС адрес и IP адрес
- Версия ПО и оборудования

## 9.Возможные Неисправности

Возможные неисправности можно продиагностировать через WEB-интерфейс спутникового терминала или с помощью индикаторов на корпусе BDE:

Индикатор	Не горит	Горит	Мигает	Горит	Горит	Мигает
		Зеленым	Зеленым	Оранжевым	Красным	Красным
Питание	Питание не	Питание	He	Питание	He	He
	поступает к	поступает к BDE,	используется	поступает к	используется	используется
	BDE	BDE включен.		BDE, BDE		
		Питание		выключен		
		подается к ADE.				
Статус	He	Активен: Голос	He	Режим	He	BDE не
	задействован:	или данные	используется	ожидания:	используется	может
	подключен к	передаются/		не		связаться с
	сети Iridium ,	получаются из		подключен к		ADE-
	нет трафика	сети Iridium		сети Iridium		проверьте
						соединения
Уровень	He	Высокий	He	Слабый	Нет сигнала	He
Сигнала	используется	уровень сигнала	используется	уровень	сети	используется
		сети		сигнала сети		
GPS	Не	GPS сигнал	He	He	Нет сигнала	He
	используется	доступен ADE	используется	используется	GPS	используется
«data»	Порт передачи	Порт передачи	Мигает во	В доступе к	Проблемы с	He
(данные)	данных не	данных	время	сети	СИМ картой	используется
	активирован	активирован	обмена	отказано-		
			данными	см.детали в		
				WEB-		
				интерфейсе		
«Voice 1»	Голосовой	Голосовой	Входящий	В доступе к	Проблемы с	He
	порт 1 не	порт 1	вызов	сети	СИМ картой	используется
	активирован	активирован	(телефон	отказано-		
	или трубка не		звонит) или	см.детали в		
	повешена*		происходит	WEB-		
			исходящий	интерфейсе		
			вызов	-		
«Voice 2»	Голосовой	Голосовой	Входящий	В доступе к	Проблемы с	He
	порт 2 не	порт 2	вызов	сети	СИМ картой	используется
	активирован	активирован	(телефон	отказано-		
	или трубка не		звонит) или	см.детали в		
	повешена*		происходит	WEB-		
			исходящии	интерфеисе		
N/11/1 0	<b>F</b>		вызов			
«Voice 3»	Голосовои	Голосовои	входящии	в доступе к	Проблемы с	не
	порт з не	порт 3	вызов	сети	Сини картои	используется
	активирован	активирован	(телефон	отказано-		
	или трубка не		звонит) или	см.детали в		
	повешена		происходит	VVEB-		
			исходящии	интерфеисе		
			вызов			

\*Терминалу неизвестно о том какие услуги подключены до того момента, пока он не зарегистрировался в сети. Эти индикаторы не будут гореть во время первого включения питания.

Рекомендуемые действия в случае возникновения неполадок:

Индикатор	Цвет	Причина	Рекомендуемые действия
Питание	Не горит	Питание не поступает к BDE	Обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы убедиться в том, что питание поступает к BDE. Напряжение постоянного тока на входе в BDE должно быть от 11 до 32 В, потребляемая мощность до 50Вт.
Питание	Горит Оранжевым	Питание поступает к BDE, BDE выключен	Удалите крышку СИМ карты у убедитесь, что переключатель Вкл/Выкл(On/Off) находится в положении Вкл(On),индикатор в таком случае должен гореть зеленым. Если переключатель находится в положении Вкл(On) и индикатор в таком продолжаем гореть оранжевым, свяжитесь с Сервис Провайдером для получения помощи.
Статус	Мигает Красным	BDE не может связаться с ADE- проверьте соединения	Обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы проверить соединение между ADE и BDE : соединения на самих ADE и BDE, а также кабель между ними.
Уровень Сигнала	Горит Красным	Нет сигнала сети	Допустимо, что на некоторое время индикатор загорается красным, но он не должен гореть красным продолжительное время. Если он горит красным, это означает, что оборудование неисправно. Свяжитесь с Сервис Провайдером и сообщите всю информацию, которую можно увидеть в WEB-интерфейсе, а также на сообщите цвета индикаторов.
GPS	Горит Красным	Нет сигнала GPS	Вы можете находиться в местах, где нет GPS сигнала. Если судно двигается и проблема остается , свяжитесь с Сервис Провайдером и сообщите о проблемах со встроенным GPS.
data (данные)	Горит Оранжевым	В доступе к сети отказано- см.детали в WEB-интерфейсе	В доступе к сети Iridium может быть отказано по ряду причин, которые привдены в таблице ниже (см. таблицу В доступе отказано п.9.3.)
data (данные)	Горит Красным	Проблемы с СИМ картой	Проверьте правильность установки СИМ карты и то, что фиксатор СИМ держателя закрыт.Проверьте активна ли СИМ карта.
Voice	Горит Оранжевым	В доступе к сети отказано- см.детали в WEB-интерфейсе	В доступе к сети Iridium может быть отказано по ряду причин, которые привдены в таблице ниже (см. таблицу В доступе отказано п.9.3.)
Voice	Горит Красным	Проблемы с СИМ картой	Проверьте правильность установки СИМ карты и то, что фиксатор СИМ держателя закрыт.Проверьте активна ли СИМ карта .

## В Доступе Отказано

Отказ в доступе будет отражаться индикаторами голоса и данных , которые

будут гореть оранжевым. В доступе к сети Iridium может быть отказано по ряду причин. В таблице ниже приведена информация, которую у Вас могут спросить при контакте с Сервис Провайдером.

Причина	Рекомендуемые действия					
TMSI недействительна	Терминал будет автоматически получить доступ к					
	сети используя IMSI					
IMSI недействительна	Звоните Сервис Провайдеру					
Сбой аутентификации	Проверьте статус СИМ карты через WEB-интерфе					
	проверьте действительна ли СИМ карта. Если все в					
	порядке звоните Сервис Провайдеру.					
IMEI в черном списке	Звоните Сервис Провайдеру					
Неопределяемое	Проверьте индикатор GPS на корпусе BDE. Если					
местоположение	индикатор горит зеленым , проверьте статус GPS					
	через WEB-интерфейс. Свяжитесь с Сервис					
	Провайдером и сообщите ему эту информацию.					
Запрещенная зона	Подождите пока не переместитесь в другую					
	географическую зону.					